

DETERGENTE E BRILLANTANTE PER LAVABICCHIERI



Art. 0893 160 4

contenuto: 6 kg

- prodotto di bassa alcalinità
- con un elevato potere sequestrante che lo rende particolarmente efficace anche con acque molto dure
- realizzato per l'utilizzo in piccole macchine lavastoviglie e lavabicchieri
- la presenza di speciali tensioattivi favorisce l'asciugatura delle stoviglie senza l'utilizzo del brillantante, già da solo ha un ottimo effetto brillantante
- non contiene fosfati

Utilizzo: utilizzare a concentrazione da 2/8 ml in 1 l d'acqua in base alla quantità dello sporco e della durezza dell'acqua. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo il lavaggio.

Dosaggio: (0-15°F acqua dolce: 2 ml) (15-25°F acqua media: 3 ml) (>25°F acqua dura: 8 ml)

DETERGENTE CAPPE E FILTRI



Art. 0893 160 3

contenuto: 5 kg

- prodotto energico e concentrato
- sicuro su tutte le superfici verniciate e non, estremamente efficace per la rimozione di film oleosi, grasso, leggeri depositi carboniosi
- ideale per caffè e filtri, si dimostra estremamente efficace anche per sgrassare piastrelle di pavimenti e rivestimenti.
- non intacca il plexiglass ed è sicuro su tutti i metalli, acciaio e alluminio compresi

Utilizzo: la concentrazione di utilizzo dipenderà dalle reali condizioni di sporco da asportare, ma lavora efficacemente già alla concentrazione (20 ml in 1 l d'acqua). Per pavimenti con molto sporco, difficili da pulire usarlo fino al (100/200 ml in 1 l d'acqua). Per la pulizia dei filtri si consiglia di lasciarli in ammollo per 5/10 minuti, eventualmente spazzolare, quindi risciacquare con acqua in pressione.

DETERGENTE FORNI E GRILL



Art. 0893 160 2

contenuto: 5 kg

- prodotto liquido realizzato per la rimozione manuale di residui di cottura di sughi, salse, grassi, ecc. da forni o piastre di cottura, con una energica azione pulente e disincrostante
- si dimostra efficace anche in presenza di sporco molto ostinato

Utilizzo: spargere il prodotto puro sulle superfici da sgrassare ancora tiepide, lasciare agire per 5 - 10 minuti e prima dell'avvenuta essiccazione rimuovere con una spugna o panno e risciacquare abbondantemente. Se necessario ripetere l'operazione. Non utilizzare su alluminio.