



GAGGIA
MILANO

Mode d'emploi Tablettes de dégraissage GAGGIA

Cher client. Félicitations pour avoir acheté ces tablettes de dégraissage.

Vous avez choisi un produit de très bonne qualité. Grâce aux tablettes de dégraissage GAGGIA, vous serez en mesure d'éliminer la saleté due à la composante grasse du café qui se dépose sur les filtres du groupe de distribution. Vous pourrez l'utiliser également pour nettoyer des thermos ou des cafetières. Pour garantir un fonctionnement constant de votre appareil dans le temps. Nettoyez-le les 500 tasses.

Attention : Le dégraisseur pour café n'a aucune action détartrante. A ce propos, nous vous conseillons l'utilisation d'un détartrant GAGGIA.

Utilisation dans les machines à café avec programme de nettoyage : Conformez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil.

Utilisation dans les machines à café avec compartiment pour café moulu : Appuyez sur la touche relative au café moulu et placez une tasse sous la buse de distribution du café. Placez une pastille dans le compartiment pour café moulu et démarrez la distribution d'un café allongé. Quand à peu près une demi-tasse d'eau se sera écoulée, éteignez l'appareil en actionnant l'interrupteur principal pendant 15 minutes environ; laissez agir la solution. Remettez l'appareil sous tension pour terminer le cycle. Ensuite, retirez le Groupe de Distribution et rincez-le avec de l'eau propre. Avant de réutiliser l'appareil, préparez deux tasses de café au moyen de la touche du café moulu, mais n'ajoutez pas de café. Jetez le contenu des deux tasses. Pour nettoyer le bac d'égouttement, mettez une pastille dans le bac et remplissez-le avec 2/3 d'eau chaude Laissez agir la solution détergente pendant 30 minutes environ et rincez abondamment. Aucun marc de café ne sera plus présent dans le Groupe de Distribution.

Utilisation dans les appareils sans compartiment pour café moulu : Mettez une pastille dans une tasse et remplissez avec de l'eau chaude attendez tant que la pastille ne se sera pas dissoute entièrement. Retirez le Groupe de Distribution nettoyez les filtres et le canal de distribution à l'aide de la solution détergente préparée. Si possible, servez-vous d'une éponge ou d'un petit pinceau Laissez agir la solution pendant au moins 15 minutes. Rincez abondamment le Groupe de Distribution avec de l'eau propre et remontez-le. Pour nettoyer le bac d'égouttement, mettez une pastille dans le bac et remplissez-le avec 2/3 d'eau chaude Laissez agir la solution détergente pendant 30 minutes environ et rincez abondamment. Aucun marc de café ne sera plus présent dans le Groupe de Distribution.

Utilisation dans les appareils avec porte-filtre : Avant de commencer le nettoyage, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pour éviter tout danger de brûlures. Dévissez le porte-filtre du groupe de distribution de votre appareil (référez-vous au mode d'emploi de l'appareil) et mettez-le dans un récipient en enlevant le filtre. Ajoutez une pastille et remplissez avec de l'eau chaude. Laissez agir la solution pendant 30 minutes environ et rincez abondamment avec de l'eau propre. Aucun marc de café ne sera plus présent dans les filtres. Insérez à nouveau le filtre précédemment enlevé du porte-filtre. Avant de réutiliser [appareil. préparez une tasse de café, mais n'ajoutez pas de café. Jetez le contenu de la tasse.

Utilisation dans des thermos ou des cafetières : Mettez une pastille dans le thermos ou dans la cafetière, remplissez avec 2/3 d'eau chaude et laissez agir pendant 30 minutes environ. Rincez soigneusement.