

SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA – ELECTRONIC BOARD REPLACEMENT
REMPLECEMENT DE LA FICHE ELECTRONIQUE – AUSTAUSCH DER ELEKTRONIK
SUSTITUCIÓN CARTA ELECTRÓNICA

ITALIANO – SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA:

- 1- DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA PREMERE IL TASTO  PER 2" PER ACCENDERE LA MACCHINA
 - 2- SELEZIONE LINGUA: PREMERE IL TASTO ENTER  QUINDI UTILIZZARE I TASTI  E  PER SCEGLIERE E CONFERMARE CON ENTER 
 - 3- PREMERE ENTER  INSERIRE IL CODICE "ELECTRONIC CODE" RIPORTATO SULLA MATRICOLA CON LA DICITURA "ELECTRONIC CODE :XXXX" : USARE I TASTI  E  PER SCEGLIERE E CONFERMARE CON ENTER 
 - 4- IMPOSTAZIONE DUREZZA ACQUA: PREMERE IL TASTO ENTER  QUINDI UTILIZZARE I TASTI  E  PER SCEGLIERE E CONFERMARE CON ENTER 
 - 5- IMPOSTAZIONE PRE-CARICO DOSATORI: PREMERE IL TASTO ENTER  QUINDI UTILIZZARE I TASTI  E  PER SCEGLIERE E CONFERMARE CON ENTER 
 - 6- NEL CASO IN CUI SI ESEGUA IL PRE-CARICO DEI DOSATORI INSERIRE I TUBI NELLE RISPETTIVE TANICHE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PREMENDO ENTER 
- > IN QUALSIASI SCHERMATA PREMERE IL TASTO ESC  PER TORNARE ALLA PRECEDENTE

ENGLISH – ELECTRONIC BOARD REPLACEMENT:

- 1- AFTER THE REPLACEMENT OF THE ELECTRONIC BOARD PUSH BUTTON  FOR 2" TO TURN ON THR MACHINE
 - 2- SELECT LANGUAGE: PUSH ENTER BUTTON  THEN USE BUTTONS  E  TO SELECT AND CONFIRM WITH ENTER 
 - 3- PRESS ENTER  INSERT THE CODE "ELECTRONIC CODE" ACCESSIBLE ON THE MATRICULATION NUMBER AS "ELECTRONIC CODE :XXXX" : USE BUTTONS  E  TO CHOOSE AND CONFIRM WITH ENTER 
 - 4- SELECT WATER HARDNESS: PUSH ENTER BUTTON  THEN USE BUTTONS  E  TO SELECT AND CONFIRM WITH ENTER 
 - 5- SELECT PRE-FILLING DISPENSER: PUSH ENTER BUTTON  THEN USE BUTTONS  E  TO SELECT AND CONFIRM WITH ENTER 
 - 6- IN CASE YOU SELECT PRE-FILLING DISPENSER INSERT HOSES IN THEIR OWN TANKS AND FOLLOW INSTRUCTIONS PUSHING ENTER 
- > YOU CAN ALWAYS USE BUTTON ESC  TO GO BACK TO PREVIOUS SCREEN

FRANCAIS – REMPLACEMENT DE LA FICHE ELECTRONIQUE:

- 1- APRES LE REMPLACEMENT DE LA FICHE ELECTRONIQUE APPUYER SUR LE BOUTON  POUR 2" POUR METTRE ENMARCHE LA MACHINE
 - 2- SELECTIONNER LA LANGUE: APPUYER SUR LE BOUTON ENTRER  ET APRES UTILISER LES BOUTONS  E  POUR SELECTIONNER ET CONFIRMER AVEC ENTRER 
 - 3- APPUYER SUR LE BOUTON ENTRER  INSERER LE CODE "CODE ELECTRONIQUE" SCCESSION SUE LE NUMERO DE MATRICULE COMME "ELECTRONIQUE: XXXX" UTILISER LES BOUTONS  E  POUR CHOISIR ET CONFIRMER AVEC ENTRER 
 - 4- REGLER LA DURETE DE L'EAU: APPUYER SUR LE BOUTON  ET APRES UTILISER LES BOUTONS  E  POUR SELECTIONNER ET CONFIRMER AVEC ENTRER 
 - 5- REGLER LE PRECHARGE DES DOSEURS: APPUYER SUR LE BOUTON  APRES UTILISER LES BOUTONS  E  POUR SELECTIONNER ET CONFIRMER AVEC ENTRER 
 - 6- EN CAS VOUS SELECTIONNEZ LE PRECHARGE DES DOSEURS INSERER LES TUYAUX DANS LES RESPECTIFS BACS ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS EN APPUYANT SUR ENTRER 
- > VOUS POUVEZ TOUJOURS UTILISER BOUTON SORTIE  POUR RETOURNER SUR LE DERNIER ECRAN

DEUTSCH – AUSTAUSCH DER ELEKTRONIK:

- 1- NACH DEM AUSTAUSCH DE ELEKTRONIK DIE TASTE  WÄHREND 2" DRÜCKEN UM DIE SPÜLMASCHINE EINZUSCHALTEN
 - 2- SPRACHE AUSWAHL: DIE TASTE EINGANG  DRÜCKEN UND DIE TASTEN  UND  FÜR DEN AUSWAHLBENUTZEN MIT EINGANG  BESTÄTIGEN
 - 3- DIE TASTE EINGANG  DRÜCKEN DEN CODE "ELECTRONIC CODE" AUF DER MASCHINENR MIT "ELECTRONIC CODE: XXXX" GESCHRIEBEN DIE TASTEN  UND  FÜR DEN AUSWAHL BENUTZEN MIT EINGANG  BESTÄTIGEN
 - 4- WASSERHÄRTE EINSTELLUNG: DEN TASTE EINGANG  DRÜCKEN DUE TASTEB  UND  FÜR DEN AUSWAHL BENUTZEN MIT EINGANG  BESTÄTIGEN
 - 5- VOR-ABSAUGEN DOSIERGERÄTE EINSTELLUNG: DIE TASTE EINGANG  DRÜCKEN UND DIE TASTEN  UND  FÜR DEN AUSWAHL BENUTZEN MIT EINGANG  BESTÄTIGEN
 - 6- WENN DEN VOR-ABSAUGEN DES DOSIERGERÄTEN GEMACHT WIRD DIE SCHLÄUCHEN IN DIE ENTSPRECHENDEN BEHÄLTERN EINGEBEN UND DIE ANWEISUNGEN DURCH DIE TASTE 
- > IN JEDEM BILDSCHIRM DIE ESC-TASTE  DRÜCKEN UM ZUM VORHERIGEN BILDSCHIRM ZURÜCKZUKEHREN

ESPAÑOL – SOSTITUCIÓN CARTA ELECTRÓNICA:

- 1- DESPUÉS HABER SUSTITUIDO LA CARTA ELECTRÓNICA PRESIONAR LA TECLA  DURANTE 2" PARA ENCENDER LA MÁQUINA
 - 2- SELECCIÓN IDIOMA: PRESIONAR LA TECLA ENTRADA  Y UTILIZAR LAS TECLAS  Y  PARA SELECCIONAR Y CONFIRMAR CON ENTRADA 
 - 3- PRESIONAR LA TECLA ENTRADA  INSERTAR EL CÓDIGO "ELECTRONIC CODE" INDICADO EN LA MATRÍCULA "ELECTRONIC CODE :XXXX" : UTILISAR LAS TECLAS  Y  PARA SELECCIONAR Y CONFIRMAR CON ENTRADA 
 - 4- AJUSTE DE LA DUREZA DEL AGUA: PRESIONAR LA TECLA ENTRADA  Y UTILIZAR LAS TECLAS  Y  PARA SELECCIONAR Y CONFIRMAR CON ENTRADA 
 - 5- AJUSTE PRE-ASPIRACIÓN DOSIFICADORES: PRESIONAR LA TECLA ENTRADA  Y UTILIZAR LAS TECLAS  Y  PARA SELECCIONAR Y CONFIRMAR CON ENTRADA 
 - 6- SI SE HACE LA PRE-ASPIRACIÓN DE LOS DOSIFICADORES INSERTAR LOS TUBOS EL LOS RESPECTIVOS CONTENEDORES Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PRESIONANDO LA TECLA ENTRADA 
- > EN CUALQUIER PANTALLA PRESIONAR LA TECLA ESC  PARA VOLVER A LA PANTALLA ANTERIOR