





Elenco parti

ELEM	QTÀ	CODICE	DESCRIZIONE
1	1	V25	Corpo Valvola BP
2	1	V26	Racc Porta Gomma BP
3	2	V17	O-Ring 112
4	3	V4	O-Ring OR8
5	4	V9	Calottina BP
6	4	V10	Rondella Derling
7	2	V8	Attacco 3/8"G BP
8	1	V15	Molla BP
9	1	V16	Rondella Selettore
10	1	V18	Flangia Selettore BP
11	1	V19	Manopola Numerata BP
12	2	V29	Sfera Acciaio dia.8
13	2	V28	Inserto Manopola-Sfera BP
14	2	R12	Rondella 4
15	1	R2	Vite TC 4ma x 8
16	1	V6	O-Ring 3162 (146)
17	1	V14	Supporto Selettore BP
18	1	V12	Perno Riferimento BP
19	1	V13	Guaina Selettore BP
20	1	V11	Selettore BP
21	1	V31	tappino valvola bp
17-19-20	1	V27	selettore con supporto e guaina
22	1	BPVAL	Valvola BP
23	1	V21	vite TC 4MAx10



DE VECCHI GAETANO s.r.l. DVA®	DESCRIZIONE ESPLOSO VALVOLA BP		
	CODICE	BPVAL	BPVAL 12/12/2001