

FICHE TECHNIQUE / SPECIFICATIONS H.A.C.C.P.

PULY CAFF[®] Plus Poudre et Tablettes

DETERGENT SPECIAL POUR MACHINES A CAFE ET TASSES

...ne s'arrête pas à la propreté !

CARACTERISTIQUES: PULY CAFF Plus Poudre a été le premier produit nettoyant spécialement conçu par notre Centre d'Etudes et d'Applications Spéciales pour l'entretien du groupe de distribution (douchette, filtre, porte-filtre) et de la soupape de décharge des machines à café express. Il purifie, désodorise, nettoie et garantit toujours une érogation parfaite, tout en éliminant rapidement et complètement tous les résidus organiques, sans attaquer le chromage des pièces métalliques et sans laisser de résidus toxiques sur les matériaux qui sont utilisés habituellement pour fabriquer des machines à café express - (**Testé et Certifié par NSF International - Protocol P152 Health Effects and Corrosivity of Commercial Espresso Machine Chemical Cleaner**). Inégalable également pour le trempage des tasses, des théières, etc., notre produit nettoie et élimine toutes les traces de café présentes sur la céramique, sans endommager les décorations les plus précieuses.

MODE D'EMPLOI: Nettoyage complet du groupe filtre distributeur, coupe porte-filtre et soupape de décharge : a) Mettre le bouchon en caoutchouc sur le trou de sortie de la coupe porte-filtre; b) Utiliser le filtre perforé normal et ajouter une cuillère (environ 10g ou 1-2 tablettes) de PULY CAFF Plus ; c) Faire couler l'eau et attendre au moins 25/30 secondes, puis décharger et effectuer plusieurs rinçages complets jusqu'à ce que l'eau de décharge ne soit propre.

Nettoyage uniquement de la douche et de la soupape de décharge : a) Remplacer le filtre perforé par le filtre borgne fourni avec la machine; b) Ajouter une cuillère (environ 10g ou 1-2 tablettes) de PULY CAFF Plus; c) Faire couler l'eau et attendre au moins 25/30 secondes, puis décharger et effectuer plusieurs rinçages complets jusqu'à ce que l'eau de décharge ne soit propre.

Nettoyage manuel des filtres, des coupes porte-filtre et de la vaisselle : Préparer une solution à base de 4 cuillères (environ 40 g ou 4-8 tablettes) de PULY CAFF Plus par litre d'eau très chaude en utilisant des récipients en plastique, en acier inoxydable ou en verre. Plonger complètement les objets dans la solution pendant une heure (éventuellement toute la nuit), puis rincer abondamment avec l'eau courante. PULY CAFF Plus est spécialement conçu pour éliminer les traces de café, té ou lait, de rouge à lèvres imprimés aux tasses et vaisselle qui restent parfaitement brillantes et désodorisées.

FREQUENCE D'UTILISATION: PULY CAFF Plus doit être utilisé tous les 500 cafés pour ce qui est de l'entretien du groupe et une fois par semaine pour conserver la vaisselle nette et brillante. Il est cependant conseillé d'intervenir de façon préventive pour éviter d'endommager l'équipement de façon irréversible et pour que les bons mélanges de café donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ne jamais oublier que, si elle est sale, une machine à café ne permet pas au mélange de donner un bon résultat et qu'elle ne fournit qu'un café léger et présentant un goût de brûlé caractéristique.

AUTOCONTROLE: Contrôler le résultat de visu. S'assurer qu'il n'y a aucune odeur anormale. Si besoin est, effectuer un nouveau lavage.

POINTS CRITIQUES: S'assurer que le filtre et la garniture munie d'un filtre située sous la coupe sont en bon état. En cas échéant, les remplacer par des pièces neuves. Veiller également à ce que le point de décharge de l'égouttoir ne soit pas bouché, de façon à ce que la mousse provoquée par la réaction de PULY CAFF Plus descende librement.

INFORMATIONS ET SECURITE: Voir la FICHE DE SECURITE. Pour les opérations de lavage, prêter attention aux éclaboussures d'eau bouillante. Porter des vêtements de protection (gants, etc.).



Puly Caff Plus Poudre

pot de 900 g

pot de 570 g

pot de 570 g

boîte de 10 sachets 20g

carton de 12 pots

carton de 12 pots

carton de 12 pots

carton de 24 boîtes

Puly Caff Plus Tablettes

pot de 120 tablettes 4,0g

pot de 60 tablettes 2,5g

pot de 100 tablettes 1,0g

carton de 12 pots

carton de 24 pots

carton de 24 pots