

Wichtige Information - Bitte beachten

ACHTUNG

Sachschaden am Orbitalkopf durch falsche Handhabung der Reinigungslanze

Reinigungslanze kann bei falscher Handhabung unbrauchbar werden

- Reinigungslanze beim Einsetzen oder Entfernen nicht am Orbitalkopf anfassen.

INFO

Zum Gerät gehörige Reinigungslanze verwenden.




Bild: Griffbereich





Bild: Reinigungslanze einsetzen

- a Werkzeug
- b Deckel Reinigungslanzenaufnahme
- c Markierung Verriegelung

- d Reinigungslanze
- e Reinigungslanzenaufnahme

10000011228AMODE-

