

VALUTAZIONE DEI RISCHI / H.A.C.C.P.

PULY CAFF Plus® NSF - Polvere o Pastiglie

PULITORE SPECIFICO PER MACCHINE ESPRESSO E CAFFÈ FILTRO

...oltre il pulito! – USO PROFESSIONALE

LA NOSTRA FILOSOFIA. PULY CAFF® è stato sviluppato nel 1961, primo pulitore specifico nel mondo, alla nascita della macchina espresso con sistema innovativo a termocompressione. Da qui il Brand E 61. Da oltre mezzo secolo le sostanze attive, incluse in elenco **FDA CFR21**, offrono eccezionali performances e sono rispettose dell'ambiente con rapida biodegradabilità vicina al 100%. Ideato appositamente per la manutenzione del gruppo erogatore, della doccetta, del filtro e portafiltro e della valvola di scarico delle macchine caffè espresso, deodora, pulisce e rende sempre efficiente l'erogazione. Elimina completamente ogni residuo senza intaccare i metalli e le parti cromate e non rilascia sostanze pericolose. E' insuperabile per l'ammollo di tazzine, teiere ecc. ed elimina ogni traccia di caffè o rossetto dalle ceramiche rispettando le decorazioni più pregiate. **Gli ingredienti della serie Puly CAFF Plus derivano da materie prime grado alimentare, a norma delle vigenti leggi.**

Caratteristiche. Dotato di rapidissimo scioglimento, ha un eccezionale potere disincrostante dei residui carboniosi del caffè, di eccellente azione sgrassante / emulsionante / imbibente, con limitata schiuma e rapidissimo risciacquo. I contenitori sono **riciclati e/o riciclabili** e le confezioni sono **SOSTENIBILI** per l'ambiente. Testato e certificato da NSF International (Protocol P 152 Health Effects and Corrosivity of Commercial Espresso Machine Chemical Cleaner), PULY CAFF Plus® oggi, rappresenta il meglio sul mercato mondiale per la manutenzione dell'equipaggiamento macchine caffè. Trade Mark – Patented.

PROCEDURA D'USO

Pulizia gruppo filtro erogatore, coppa porta filtro e valvola scarico.

1. Inserire il filtro cieco nel portafiltro e aggiungere 1 cucchiaino (3-5g) di polvere o 1-2 pastiglie di PULY CAFF Plus®.
2. Inserire il portafiltro nel gruppo, azionare l'erogazione per 10 secondi e fermare per 5 secondi (ripetere 5 volte).
3. Rimuovere il portafiltro, accendere l'erogazione per risciacquarlo internamente / esternamente e fermare l'erogazione.
4. Inserire nuovamente il portafiltro nel gruppo erogatore ed accendere l'erogazione per il risciacquo interno finale.
5. Sostituire il filtro cieco con quello forato, aggiungere la polvere di caffè macinato e fare un espresso da eliminare.

Pulizia per immersione. Immergere filtri e portafiltri per 15 minuti in 1 litro di acqua molto calda e 3 cucchiaini (10 g) di PULY CAFF Plus® polvere o 3-5 pastiglie; Risciacquare con acqua corrente.

PULY CAFF Plus® è specifico per la totale eliminazione della patina di caffè, tè o latte, del rossetto da tazzine e vasellame, lasciandoli perfettamente brillanti e deodorati.

Pulizia macchina caffè filtro. Eliminare tutto il caffè dalla apparecchiatura; Inserire 1 cucchiaino (3-5g) di PULY CAFF Plus® polvere o 1-2 pastiglie direttamente nel cestello filtro ogni 2 litri di acqua; Azionare un completo ciclo in ognuna delle caraffe e attendere per 30 minuti; Risciacquare ogni caraffa con acqua pulita.

FREQUENZA D'USO PULY CAFF Plus® si usa generalmente una volta al giorno o almeno ogni settimana per quanto riguarda la manutenzione del gruppo e per mantenere terso e brillante il vasellame. E' consigliabile comunque di operare preventivamente per evitare il danneggiamento irreversibile dell'attrezzatura e per sfruttare al meglio la vostra preziosa miscela di caffè. Ricordiamo che la macchina da caffè se non è pulita non riesce a sfruttare al meglio la miscela di caffè e pertanto la bevanda risulterà annacquata o con il caratteristico sapore di bruciato.

AUTOCONTROLLO Verificare visivamente il risultato; Verificare l'assenza di odori anomali; Eventualmente se necessario ripetere l'operazione di lavaggio periodicamente ogni giorno

PUNTI CRITICI Verificare che filtro, guarnizione e doccetta siano integri, eventualmente sostituire con ricambi nuovi. Verificare che lo scarico non sia otturato affinché la schiuma di PULY CAFF Plus® si scarichi liberamente.

INFORMAZIONI E SICUREZZA Vedi la SCHEDA DI SICUREZZA. Per le operazioni di lavaggio prestare attenzione agli schizzi di acqua bollente, pertanto usare indumenti protettivi (guanti ecc.).

CONFEZIONI

PULY CAFF Plus® NSF Polvere

barattolo con tappo FLAPPER da 900 g
 barattolo con tappo FLAPPER da 570 g
 barattolo con tappo FLAPPER da 370 g
 scatola da 10 bustine da 20g
 scatola da 120 bustine da 3,5g

cartone da 12
 cartone da 12
 cartone da 12
 cartone da 24



PULY CAFF Plus® NSF Pastiglie

barattolo da 60 Pastiglie da 2,50g Ø16mm
 barattolo da 100 Pastiglie da 1,00g Ø10mm
 barattolo da 100 Pastiglie da 1,35g Ø10mm
 barattolo da 70 Pastiglie da 0,50g Ø10mm

cartone da 24
 cartone da 24
 cartone da 24
 cartone da 90

